

对讲 APP 按键设置

开机：长按 PTT 键

关机：同时按住 PTT+音量键（加减音量键任意一个）

一、南山对讲


手咪默认已设置好键值，只需设置南山对讲软件，就可以直接使用，如果要更改键值，请参照第（四）部分的设置，以下是南山对讲的设置（可以黑屏启麦）

（一）、安卓版

1. 在设置界面，将耳机按键对讲打开



2. 进入对讲界面，将蓝牙对讲按钮打开



（二）、苹果版

1. 在设置界面，将耳机按键对讲打开



2. 进入对讲界面，点开蓝牙连接按钮；选择蓝牙拾音功能



（三）、后台启麦时被杀后台解决办法

安卓手机可能会有杀后台的现象，如果你的南山对讲是在后台运行，需要操作以下几个步骤

注意：开启后手机耗电较快，介意的也可以不设置
在设置界面——更多设置——拖到最下方，一次点开软件异常结束、长久后台在线




（四）、赠送改键值软件，可以将任意键值写入手咪的三个按键

注意：手咪使用附送的 Type C 数据线与电脑连接后打开软件设置。


1. 扫码下载键值软件以及其他教程视频，二维码是夸克网盘



3. 打开修改键值软件




4. 选择“PTT”，设置好“播放”键值后，选择“按下松开”，点击下载按钮，即可更改键值。




二、滔滔对讲

黑屏启麦如下图所示进行设置：

1:PTT 按键设置为播放按键,按下松开模式(出厂默认)



2: 点进下图红框图标处



3:开启下图红框处,使用手咪麦克风拾音



三、卓智达



1: 点开其他



2: 点自定义 PTT 按键



3: 按手咪 PTT 键一下

